



Panasonic

MANUALE D'USO TELEFONO DIGITALE PANASONIC KX7630 KX7633 KX7636 PRINCIPALE CHE FA DA CENTRALINO

FUNZIONI AGGIUNTIVE:

CAMBIO NOMI INTERNI :

Con la cornetta abbassata premere il tasto  seguito dal tasto * e dal tasto # , poi inserire la password (1234 di base) , poi digitare 004 dopo digitare il tasto ENTER , inserire il numero dell'interno , premere il tasto -> per spostarsi in avanti e inserire il nome utilizzando la tastiera alfanumerica , digitare il tasto ENTER per salvare e infine alzare e abbassare la cornetta per uscire.

Deviazione immediata di tutte le chiamate in un altro telefono "SEGUIMI" o deviazione verso NUMERO ESTERNO

Alzare la cornetta, digitare *7102 seguito dal numero interno su cui deviare le chiamate, premere # e riagganciare (per deviazioni interne).

Alzare la cornetta, digitare *71120 seguito dal numero esterno su cui deviare le

chiamate, premere # e riagganciare (per deviazioni esterne).

Per disattivare il servizio alzare la cornetta e digitare *7100 poi riagganciare

REGISTRAZIONE MESSAGGI DI CORTESIA (SOLO SE E' INSTALLATA LA SCHEDA DISA SUL CENTRALINO)

Per registrare i messaggi di cortesia digitare i seguenti codici solo da un telefono digitale Panasonic **KX7630 KX7633 KX7636** che fa da centralino o primo apparecchio (es. int. 20 o int. 201) .

Con la cornetta abbassata digitare il tasto * poi digitare sulla tastiera 361 seguito dal (numero del messaggio) , alzare la cornetta e attendere che sul display appaia " registra " poi parlare tramite il microfono della cornetta

e infine premere il tasto  per salvare. Per uscire deprime la cornetta.

Per riascoltare i messaggi registrati , con cornetta abbassata digitare il tasto * poi digitare sulla tastiera **362** seguito dal (numero del messaggio)



e infine alzare la cornetta o premere il tasto  vivavoce.

Esempio :

(numero del messaggio) => 501 per disa giorno o attesa
standard 502 per notte
503 per ferie

IL NUMERO DEL MESSAGGIO VARIA A SECONDA DI COME E' STATO PROGRAMMATO DAL TECNICO.

IL VOSTRO IMPIANTO E' ASSISTITO DA: NORDEST TELEMATICA SRL

Via Milano, 46 30020 MARCON (VENEZIA)
TEL. 041 5950588 ra FAX 041 5950571

SITO WEB : www.nordest.biz
EMAIL : assistenza@nordest.biz

RIVENDITORE

Panasonic

PER CHIAMARE UN NUMERO TELEFONICO DELLA RUBRICA DI SISTEMA UTILIZZANDO IL CODICE:



Alzare la cornetta , premere il tasto  seguito dal codice corrispondente al numero desiderato (da 000 a 998) o in alternativa premere il tasto * per due volte e inserire il numero breve (es. * * 000) Per chiamare un numero di rubrica personale (da 00 a 10) digitare il tasto * per tre volte seguito dal codice. (es. * * * 00)

PER CHIAMARE UN NUMERO TELEFONICO DELLA RUBRICA DI SISTEMA UTILIZZANDO IL NOMINATIVO:

Per scorrere la rubrica di sistema, con la cornetta abbassata premere il



tasto  , digitare l'iniziale del nome da ricercare , premere il tasto ENTER , oppure con il telefono KX 7668 (8 tasti, display 1 riga) ripremere



il tasto  ,scorrere con le frecce del volume , trovato il nome da chiamare alzare la cornetta o premere il tasto vivavoce

CAMBIO DATA E ORA SU TUTTI I TELEFONI DIGITALI solo da telefono KX 7630/33/36 (24 tasti, display 3 righe o 6 righe) abilitato a funzioni da centralino (con classe 64)

PROG

Con la cornetta abbassata premere il tasto  seguito dal tasto * e il tasto # , poi inserire la password (1234 di base) poi digitare 000 dopo digitare il tasto ENTER ,


Se si vuole inserire la data seguire le indicazioni corrispondenti ai tastini sotto il display spostandosi nei vari campi con il tasto -> e digitando il tasto ENTER per salvare , altrimenti se si vuole cambiare l'ora digitare il tasto SUCC. inserire l'ora e i minuti e digitare il tasto ENTER per salvare Infine alzare e abbassare la cornetta per uscire .

INSERIMENTO NUMERI IN RUBRICA DI SISTEMA :

solo da telefono KX 7630/33/36 (24 tasti, display 3 righe o 6 righe) abilitato a funzioni da centralino (con classe 64)

PER INSERIRE I NUMERI:

PROG

Con la cornetta abbassata premere il tasto  seguito dal tasto * e dal tasto # , poi inserire la password (1234 di base) , poi digitare 001 dopo digitare il tasto ENTER , inserire il numero della cella di memoria , inserire lo "0" seguito dal numero di telefono, digitare il tasto ENTER per salvare e infine alzare e abbassare la cornetta per uscire.

Numero della cella di memoria: compreso in un intervallo da 000 a 998


Numero della cella rubrica personale: compreso tra 00 e 10

N.B. : fare una lista dei numeri inseriti per non sbagliarsi con i codici come l'esempio qui sotto

codice rubrica	nome	numero
000	NORDEST TELEMATICA	00415950588
001	TECNICO ENRICO	03288859159
002	TECNICO OMAR	03921536409
003

PER INSERIRE I NOMI :

PROG

Con la cornetta abbassata premere il tasto  seguito dal tasto * e dal tasto # , poi inserire la password (1234 di base) , poi digitare 002 dopo digitare il tasto ENTER , inserire il numero della cella di memoria da associare al nome , digitare il nome usando la tastiera alfanumerica , digitare il tasto ENTER per salvare e infine alzare e abbassare la cornetta per uscire.

Per inserire degli spazi o andare avanti di un posto digitare il tasto -> che si trova su uno dei quattro tastini sotto al display.

Numero della cella di memoria: compreso in un intervallo da 000 a 998

Numero della cella rubrica personale: compreso tra 00 e 10