

Conferenza

(nel telefono KX 7668 è necessario programmare un tasto/lampada )

Durante una conversazione interna o esterna premere il tasto , l'interlocutore viene messo in attesa, avviare un'altra chiamata esterna o interna e premere il

tasto  . Così viene attivata la conferenza a 3 , se voglio escludermi dalla conferenza ripremere il tasto  e riagganciare.

Messaggio visivo su interno che non risponde o e' occupato

E' possibile lasciare ad un interno chiamato e che non mi risponde o e' occupato un messaggio visivo. Nell' interno che non risponde o e' occupato rimane acceso il led posto in alto a destra del telefono.

Chiamare l' interno, non risponde o e' occupato , prima di riagganciare premere il tasto  ,

Nell'interno chiamato rimane acceso di rosso il led, premere il tasto  , alzare la cornetta , in questo modo squillera' il telefono che mi aveva lasciato il messaggio.

Per spegnere il led alzare la cornetta e digitare *700 seguito dal proprio interno e riagganciare.

IL VOSTRO IMPIANTO E' ASSISTITO DA: NORDEST TELEMATICA SRL

Via Milano, 46 30020 MARCON (VENEZIA)

TEL. 041 5950588 ra FAX 041 5950571

SITO WEB : www.nordest.biz

EMAIL : assistenza@nordest.biz

RIVENDITORE


Panasonic





Panasonic



MANUALE D'USO TELEFONI DIGITALI PANASONIC KX7636 KX7633 KX7630 KX7668

Chiamate in VIVA VOCE esterne o interne


Digitare "0" sulla tastiera numerica (o un tasto lampada programmato come linea esterna ) per impegnare una linea , digitare il numero desiderato e alzare la

cornetta oppure premere  , alla risposta parlare con l'interlocutore esterno. Per parlare con un interno alzare la cornetta e digitare sulla tastiera numerica il numero dell'interno desiderato (o in alternativa il tasto lampada programmato ) e parlare con l'interno.

Chiamata in attesa

Per mettere una chiamata in attesa mentre si e' in comunicazione con l'utente esterno premere  , per riprendere la chiamata premere la linea che lampeggia in verde  e riparlare con l'utente esterno.

Trasferimento di una chiamata esterna

In conversazione con una linea esterna, premere il tasto  e selezionare il numero interno desiderato. Per trasferire la chiamata riagganciare la cornetta. E' possibile trasferire una chiamata esterna, premendo il tasto/lampada ausiliario corrispondente all' interno e riagganciando la cornetta

Deviazione immediata di tutte le chiamate in un altro telefono (modello KX 7630 KX7633 KX7636)



Premere il tasto **ENTER**, premere il tasto **ENTER**, digitare **2**, selezionare numero interno su cui deviare le chiamate e premere il tasto **ENTER** nuovamente.



Per disattivare la deviazione premere il tasto **ENTER**, premere il tasto **ENTER**, digitare **0** e premere il tasto **ENTER** nuovamente.

Deviazione immediata di tutte le chiamate in un altro telefono (modello KX 7668) "SEGUE" o deviazione verso NUMERO ESTERNO

Alzare la cornetta, digitare ***7102** seguito dal numero interno su cui deviare le chiamate, premere **#** e riagganciare (**per deviazioni interne**).

Alzare la cornetta, digitare ***7120** seguito dal numero esterno su cui deviare le chiamate, premere **#** e riagganciare (**per deviazioni esterne**).

Per disattivare il servizio alzare la cornetta e digitare ***7100** poi riagganciare

Non disturbare

Per attivare il non disturbare alzare la cornetta e digitare ***7101** e riagganciare.

Per disattivare il servizio alzare la cornetta e digitare ***7100** e riagganciare.

Chiamare un numero telefonico esterno memorizzato (RUBRICA DI SISTEMA) Utilizzando il codice



Alzare la cornetta, premere il tasto **ENTER** seguito dal codice corrispondente al numero desiderato (da **000** a **998**). In alternativa premere *** + * +** numero breve. Per chiamare un numero di agenda personale (00/10) premere *** + * +** numero breve personale.

Chiamare un numero telefonico esterno memorizzato (RUBRICA DI SISTEMA) Utilizzando il nominativo

Per scorrere la rubrica alfanumerica, con la cornetta abbassata premere il tasto



, digitare l'iniziale del nome da ricercare, premere il tasto **ENTER** (oppure



con telefono KX 7668 ripremere il tasto **ENTER**), scorrere con le frecce del volume, trovato il nome da chiamare alzare la cornetta.

Avviso di chiamata e inclusione su interno occupato





Alzare la cornetta, comporre l'interno o premere il tasto/lampada corrispondente, si sente il tono di occupato, premere **1** per mandare un avviso di chiamata o **3** per inserirsi nella comunicazione.

Programmare i tasti lampada ausiliari

Si comunica di effettuare tali modifiche con prudenza e dopo aver contattato l'ufficio tecnico della **NORDEST TELEMATICA**.

Programmazione di tasti/lampada ausiliari per la chiamata diretta ad un numero esterno



Con la cornetta abbassata, premere il tasto **PROG** seguito dal tasto/lampada scelto , premere **2 + 0** e digitate il numero dell'utente esterno e premere il tasto **PROG** , poi riprepare

Intercettare le chiamate dirette ad un altro apparecchio

Se l'apparecchio che squilla appartiene allo stesso gruppo, per rispondere si solleva la cornetta e si seleziona ***4001**.

Nel caso in cui l'apparecchio che squilla non appartiene allo stesso gruppo, per rispondere occorre sollevare la cornetta e selezionare la cifra ***41** seguita dal numero di interno che squilla.

Effettuare un annuncio vocale verso un interno che non risponde (solo verso telefoni digitali Panasonic)

Sollevare la cornetta, chiamare l'interno e digitare *****, alla fine del tono fare l'annuncio, poi ripremere ***** per far continuare lo squillo del telefono.

Effettuare una chiamata generale verso tutti i telefoni digitali Panasonic (CERCAPERSONE)

Sollevare la cornetta e digitare ***3301** e alla fine del tono parlare normalmente. Ad annuncio terminato riagganciare la cornetta. Nel caso si voglia aspettare la risposta dell'interessato non riagganciare.

Risposta ad una chiamata generale CERCAPERSONE (da qualsiasi telefono)

Da qualunque telefono alzare la cornetta e digitare ***43** e si attiva automaticamente il collegamento con il chiamante.

Ripetizione ultimo numero selezionato e ripetizione automatica su occupato



Per ripetere l'ultimo numero selezionato alzare la cornetta premere il tasto **ENTER**. Per la richiamata automatica su occupato tenere premuto lo stesso tasto per qualche secondo.