





## Conferenza

(nel telefono KXDT 321 è necessario programmare un tasto/lampada )

Durante una conversazione interna o esterna premere il tasto , l'interlocutore viene messo in attesa, avviare un'altra chiamata esterna o interna e premere il

tasto . Così viene attivata la conferenza a 3, se voglio escludermi dalla


conferenza ripremere il tasto  e riagganciare.



## Messaggio visivo su interno che non risponde o e' occupato

E' possibile lasciare ad un interno chiamato e che non mi risponde o e' occupato un messaggio visivo. Nell' interno che non risponde o e' occupato rimane acceso il led posto in alto a destra del telefono.

Chiamare l' interno, non risponde o e' occupato, prima di riagganciare premere il

tasto ,

Nell'interno chiamato rimane acceso di rosso il led, premere il tasto , alzare la cornetta, in questo modo squillera' il telefono che mi aveva lasciato il messaggio.

Per spegnere il led rosso premere il tasto  e poi il tasto  o altrimenti alzare la cornetta e digitare \*700 seguito dal proprio interno e riagganciare.

**IL VOSTRO IMPIANTO E' ASSISTITO DA:  
NORDEST TELEMATICA SRL**

Via Milano, 46 30020 MARCON (VENEZIA)

TEL. 041 5950588 ra FAX 041 5950571

SITO WEB : [www.nordest.biz](http://www.nordest.biz)

EMAIL : [assistenza@nordest.biz](mailto:assistenza@nordest.biz)

RIVENDITORE


**Panasonic**





**Panasonic**

## **MANUALE D'USO TELEFONI DIGITALI PANASONIC KXDT346 KXDT343 KXDT333 KXDT321**

### Chiamate in VIVA VOCE esterne o interne


Digitare "0" sulla tastiera numerica (o un tasto lampada programmato come linea esterna ) per impegnare una linea, digitare il numero desiderato e alzare la

cornetta oppure premere , alla risposta parlare con l'interlocutore esterno. Per parlare con un interno alzare la cornetta e digitare sulla tastiera numerica il numero dell'interno desiderato (o in alternativa il tasto lampada programmato ) e parlare con l'interno.


### Chiamata in attesa

Per mettere una chiamata in attesa mentre si e' in comunicazione con l'utente

esterno premere , per riprendere la chiamata premere la linea che

lampeggia in verde  e riparlare con l'utente esterno.

### Trasferimento di una chiamata esterna

In conversazione con una linea esterna, premere il tasto  e selezionare il numero interno desiderato.


Per trasferire la chiamata riagganciare la cornetta. E' possibile trasferire una chiamata esterna, premendo il tasto/lampada ausiliario corrispondente all' interno e riagganciando la cornetta

### Deviazione immediata di tutte le chiamate in un altro telefono (modello KXDT 346 KXDT343 KXDT333)



Premere il tasto , premere il tasto **ENTER**, digitare **2**, selezionare numero interno su cui deviare le chiamate e premere il tasto **ENTER** nuovamente.



Per disattivare la deviazione premere il tasto , premere il tasto **ENTER**, digitare **0** e premere il tasto **ENTER** nuovamente.

### Deviazione immediata di tutte le chiamate in un altro telefono (modello KXDT 321) "SEGUIMI" o deviazione verso NUMERO ESTERNO

Alzare la cornetta, digitare \*7102 seguito dal numero interno su cui deviare le chiamate, premere # e riagganciare (**per deviazioni interne**).

Alzare la cornetta, digitare \*71120 seguito dal numero esterno su cui deviare le chiamate, premere # e riagganciare (**per deviazioni esterne**).

Per disattivare il servizio alzare la cornetta e digitare \*7100 poi riagganciare


### Non disturbare

Per attivare il non disturbare alzare la cornetta e digitare \*7101 e riagganciare.

Per disattivare il servizio alzare la cornetta e digitare \*7100 e riagganciare.

### Chiamare un numero telefonico esterno memorizzato (RUBRICA DI SISTEMA) Utilizzando il codice



Alzare la cornetta, premere il tasto  seguito dal codice corrispondente al numero desiderato (da **000** a **998**). In alternativa premere \* + \* + numero breve.

Per chiamare un numero di agenda personale (00/10) premere \* + \* + \* + numero breve personale.


### Chiamare un numero telefonico esterno memorizzato (RUBRICA DI SISTEMA) Utilizzando il nominativo

Per scorrere la rubrica alfanumerica, con la cornetta abbassata premere il tasto



, digitare l'iniziale del nome da ricercare, premere il tasto **ENTER** (oppure



con telefono KXDT 321 ripremere il tasto , scorrere con le frecce del joystick sopra o sotto, trovato il nome da chiamare alzare la cornetta.





### Avviso di chiamata e inclusione su interno occupato

Alzare la cornetta, comporre l'interno o premere il tasto/lampada corrispondente, si sente il tono di occupato, premere **1** per mandare un avviso di chiamata o **3** per inserirsi nella comunicazione.

### Programmare i tasti lampada ausiliari

Si comunica di effettuare tali modifiche con prudenza e dopo aver contattato l'ufficio tecnico della **NORDEST TELEMATICA**.

### Programmazione di tasti/lampada ausiliari per la chiamata diretta ad un numero esterno

Con la cornetta abbassata, premere il tasto  seguito dal tasto/lampada scelto , premere **2 + 0** e digitare il numero dell'utente esterno e premere il tasto , poi ripremere .

### Intercettare le chiamate dirette ad un altro apparecchio

Se l'apparecchio che squilla appartiene allo stesso gruppo, per rispondere si solleva la cornetta e si seleziona \*4001.

Nel caso in cui l'apparecchio che squilla non appartiene allo stesso gruppo, per rispondere occorre sollevare la cornetta e selezionare la cifra \*41 seguita dal numero di interno che squilla.

### Effettuare un annuncio vocale verso un interno che non risponde (solo verso telefoni digitali Panasonic)

Sollevare la cornetta, chiamare l'interno e digitare \*, alla fine del tono fare l'annuncio, poi ripremere \* per far continuare lo squillo del telefono.


### Effettuare una chiamata generale verso tutti i telefoni digitali Panasonic (CERCAPERSONE)

Sollevare la cornetta e digitare \*3301 e alla fine del tono parlare normalmente. Ad annuncio terminato riagganciare la cornetta. Nel caso si voglia aspettare la risposta dell'interessato non riagganciare.

### Risposta ad una chiamata generale CERCAPERSONE (da qualsiasi telefono)

Da qualunque telefono alzare la cornetta e digitare \*43 e si attiva automaticamente il collegamento con il chiamante.

### Ripetizione ultimo numero selezionato e ripetizione automatica su occupato

Per ripetere l'ultimo numero selezionato alzare la cornetta premere il tasto  Per la richiamata automatica su occupato tenere premuto lo stesso tasto per qualche secondo.