

## Conferenza

Durante una conversazione interna o esterna premere il tasto  , l'interlocutore viene messo in attesa, avviare un'altra chiamata esterna o interna e premere il


tasto  . Così' viene attivata la conferenza a 3 , se voglio escludermi dalla

conferenza ripremere il tasto  .

**Messaggio interno visivo su interno che non risponde o e' occupato**  
E' possibile lasciare ad un interno chiamato che non mi risponde o e' occupato un messaggio visivo .Nell' interno che non risponde o e' occupato rimane acceso il led posto in alto a destra del telefono.

Chiamare l' interno, non risponde o e' occupato , prima di riagganciare premere il

tasto  ,  


Nell'interno chiamato rimane acceso di rosso il led, Premere il tasto  , viene visualizzato l'interno che ha lasciato il messaggio , alzare la cornetta , in questo modo lo chiamerete .

Per spegnere il led alzare la cornetta e digitare 700 + # e riagganciare.


**Registrazione messaggi su scheda disa (DEVONO ESSERE PROGRAMMATI PRIMA) solo da telefono principale che fa da centralino o primo apparecchio.**

**PROGRAM**

Con cornetta abbassata premere il tasto  , alzare la cornetta e digitare 9 +


 ,

1 + numero messaggio + ...registrare... + tasto **STORE** per salvare e il tasto

 per uscire.

**PROGRAM**

 ,

Per riascoltare i messaggi con cornetta abbassata premere il tasto  ,alzare

la cornetta o premere il tasto  ,

digitare **9 + 2 + (numero messaggio)**.

**(numero messaggio) => 1** per giorno o attesa , **2** per notte

**Ripetizione ultimo numero selezionato**

Per ripetere l'ultimo numero selezionato alzare la cornetta premere il tasto

 o in alternativa digitare 80 o #.

**RECALL**




# Panasonic

## MANUALE D'USO TELEFONO MULTIFUNZIONE PANASONIC KX T7730 SU CENTRALE TELEFONICHE TEA 308 E TES 824

### Chiamate in VIVA VOCE esterne o interne

Digitare "0" sulla tastiera numerica (o un tasto lampada programmato come linea esterna (**L.U.**) ) per impegnare una linea , digitare il numero desiderato e alzare la


cornetta oppure premere  alla risposta parlare con l'interlocutore esterno.

Per parlare con un interno alzare la cornetta e digitare sulla tastiera numerica il numero dell'interno desiderato (o in alternativa il tasto/lampada programmato  ) e parlare con l'interno.

### Chiamata in attesa

Per mettere una chiamata in attesa mentre si e' in comunicazione con l'utente

esterno premere  , per riprendere la chiamata premere la linea che

lampeggia in rosso (**L.U.**) o il tasto  e riparlare con l'utente esterno.

**INTERCOM**

**TRANSFER**

### Trasferimento di una chiamata esterna

In conversazione con una linea esterna, premere il tasto  e selezionare il

numero interno desiderato.

Per trasferire la chiamata riagganciare la cornetta. E' possibile trasferire una

chiamata esterna, premendo il tasto/lampada ausiliario  corrispondente all'

interno e riagganciando la cornetta.

**TRANSFER**

## Deviazione varie e non disturbare:

### Deviazione immediata di tutte le chiamate in un altro telefono (seguimi)

Alzare la cornetta e digitare **711**, selezionare il numero di interno su cui deviare le chiamate, digitare **#** e infine riagganciare.

Per disattivare la deviazione alzare la cornetta, digitare **710 #** e riagganciare.

### Non disturbare

Per attivare il non disturbare alzare la cornetta, digitare **714 #** e riagganciare.

Per disattivare il servizio alzare la cornetta e digitare **710 #** e riagganciare.

### Deviazione verso numeri esterni (fissi o cellulari)

#### Solo se le chiamate esterne suonano su un solo interno


Alzare la cornetta e digitare **7130**, inserire il numero telefonico su cui deviare le chiamate, digitare **#** e infine riagganciare.

Per disattivare la deviazione alzare la cornetta, digitare **710 #** e riagganciare.

### Inserimento numero telefonico su agenda di sistema

Per inserire i numeri fare la seguente procedura:

**PROGRAM**

Con cornetta abbassata, digitare il tasto  + \* + # + password (1234) +


**SP-PHONE**

(001) + il tasto  + (cella di memoria) + 0 + numero di telefono esterno + il

**AUTO DIAL**



**PROGRAM**

tasto **STORE** e infine il tasto  per uscire.

Per inserire i nomi fare la stessa procedura cambiando il campo (001) con (011).

(cella di memoria) => da 00 a 99.


### Chiamare un numero telefonico esterno memorizzato (agenda di sistema)

**AUTO DIAL**



Sollevare la cornetta, premere il tasto **STORE** seguito dal codice corrispondente al numero desiderato (da 00 a 99).

### Chiamate perse (solo se installata scheda caller id)



(Seleziona Caller ID  
- Personale/Comune)

Per vedere la lista delle chiamate perse digitare il tasto 

Per vedere le informazioni dei numeri e richiamare digitare il tasto **PERSONAL/COMUNE** (Avviso Caller ID-  
**TRANSFER**) 

Per cancellare le chiamate premere il tasto 

## Cambio data e ora sui display dei telefoni panasonic KX T7730

**PROGRAM**

Con cornetta abbassata premere il tasto  + 0 + digitare sequenza come segue:

Inserire anno (00-99), mese(1-12), giorno(01-31), giorno della settimana(0-6), ora(01-12), minuti(00-59), am/pm (0-1)

**AUTO DIAL**



**PROGRAM**

Poi premere il tasto **STORE** per salvare e infine il tasto  per uscire.

Per cambiare tipo di visualizzazione del display premere il tasto \* piu' volte.

**Programmazione di tasti/lampada ausiliari per la chiamata diretta ad un numero esterno**

**PROGRAM**



Con cornetta abbassata premere il tasto  , premere **20** e digitate il numero dell'utente esterno e premere il

**AUTO DIAL**



**PROGRAM**

tasto **STORE**, poi riprepare  per uscire.

**Intercettare le chiamate dirette ad un altro apparecchio(risposta per assente)**  
Per rispondere si solleva la cornetta e si seleziona 40 con numerazione a tre cifre (es. 101) o # 40 se numerazione a due cifre (es. 10).

Nel caso in cui l'apparecchio che squilla non appartiene allo stesso gruppo, per rispondere occorre sollevare la cornetta, selezionare la cifra **41** seguita dal numero di interno che squilla con numerazione a tre cifre (es. 101) o # 41 + numero interno con numerazione a due cifre (es. 10).

**Effettuare una chiamata generale verso tutti i telefoni multifunzione Panasonic (CERCAPERSONE)**

Sollevare la cornetta e digitare **330** (con numerazione a tre cifre) o **# 330** (con numerazione a due cifre), alla fine del tono parlare normalmente. Ad annuncio terminato riagganciare il microtelefono. Nel caso si voglia aspettare la risposta dell'interessato non riagganciare.

**Risposta ad una chiamata generale CERCAPERSONE (da qualsiasi telefono)**

Da qualunque telefono alzare la cornetta e digitare 43 (con numerazione a tre cifre) o #43 (con numerazione a due cifre), e si attiva automaticamente il collegamento con il chiamante.